

# Reparaturprozess - Metall Kleinschaden



**SCHRITT 1:** Reinigen und Begutachtung der Schadstelle. Verwenden Sie hierfür **Permaloid® Silikon Entferner 7010** und das **Audurra Entfettungstuch**.



**SCHRITT 2:** Mit **Audurra Premium Schleifscheibe B/C** schleifen, um die Altlackierung zu entfernen. Wenn Spachtel aufgetragen werden muss, den Bereich mit der **Audurra Premium Schleifscheibe B** schleifen.



**SCHRITT 3:** Reinigen und tragen Sie ggf. einen Spachtel auf. Verwenden Sie z. B. **Raderal® IR Premium Spachtel 2035**.



**SCHRITT 4:** Spachtel mit **Handblock** und **Audurra Premium Schleifstreifen B** und dann mit **Audurra Premium Streifen C** schleifen. Verwenden Sie **Audurra Kontrollpulver** während aller Schleifschritte.



**SCHRITT 5:** Schleifen Sie die Übergangsbereiche der Reparaturzone mit **Audurra Premium Scheibe C**. Schleifen Sie die umliegenden Bereiche mit **Audurra Premium Schleifscheibe D**.



**SCHRITT 6:** Bei Bedarf Durchschliffstellen mit **Priomat® 2K Wash Primer 4075** grundieren. Nach entsprechender Abluftzeit tragen Sie einen **Spies Hecker Permasolid® HS Füller** auf. z. B. **Permasolid® HS Performance Füller 5320**. Trocknungszeiten beachten.



**SCHRITT 7:** **Audurra Kontrollpulver** auftragen, anschließend den Reparaturbereich mit **Handblock** und **Audurra Premium Schleifstreifen C** schleifen.



**SCHRITT 8:** Die Ecken und Kanten mit **Audurra Soft Rolle E** von Hand schleifen. Die restliche Fläche mit dem Exzentrerschleifer und **Audurra Premium Schleifscheiben D** schleifen. Schleifstaub entfernen und vor dem Abdecken reinigen.



Befolgen Sie die entsprechenden anwendungstechnischen Informationen der Spies Hecker-Produkte.



Spies Hecker – näher dran.

