

Reparaturprozess Kleinschaden - Kunststoff



SCHRITT 1: Prüfen und reinigen Sie die beschädigte Stelle. Verwenden Sie hierfür **Standoflex Plastik-Reiniger 6500** antistatisch und das **Audurra Entfettungstuch**.



SCHRITT 2: Mit **Audurra Excenterschleifer** und **Audurra Premium Schleifscheibe B/C** vorhandene Beschädigungen ausschleifen.



SCHRITT 3: Für tiefe Schäden **Standoflex Plastik-Spachtel U1030** auftragen. Optional: Vor dem Spachtel **Standoflex Plastic Primer U3060** auftragen.



SCHRITT 4: Mit **Audurra Handblock** und **Audurra Premium Schleifstreifen B** in Form schleifen. Nachschleifen der Reparaturzone mit **Körnung C**



SCHRITT 5: Schleifen Sie die Übergangsbereiche der Reparaturzone mit **Audurra Premium Schleifscheibe C/D** aus. Zum Schleifen der Ecken und Kanten verwenden Sie den **Audurra Schleifschwamm Grün** oder **Soft Rolle D**.



SCHRITT 6: **Standoflex Plastic Primer U3060** auftragen. Abluftzeit einhalten. Applizieren Sie einen geeigneten, mit **Standex Elastik-Additiv 5660**, elastifizierten Füller.



SCHRITT 7: Ecken und Kanten von Hand mit **Audurra Schleifschwamm Flex blau** schleifen. Excenterschliff mit **Audurra Premium Schleifscheiben D** und geeigneter **Audurra Schaumstoff-Zwischenscheibe**. Schleifstaub entfernen und reinigen.



Folgen Sie den Anweisungen/Prozessen der Autoserie bezüglich der Stoßfängerreparatur. Achten Sie auf Einschränkungen der Lackschichtdicken und Hinweise zur Sensor-Reparatur. Folgen Sie dem entsprechenden Standex Produkt TM. Detaillierte Informationen zu geeigneten Kunststoffsubstraten finden Sie im Standex Plastic Painting System TM - SX PlasticSystem.

Dieser Reparaturprozess Kleinschaden - Kunststoff wurde mit Produkten aus der Standex-Produktsortiment durchgeführt.