

Axalta 13844S™

Partículas ásperas antideslizantes



INFORMACIÓN GENERAL DE USO

Los productos aquí referenciados pueden no venderse en su mercado. Por favor consulte su distribuidor para disponibilidad de productos.



MEZCLA

COMPONENTES

Color Imron® AF400™
Color Imron AF3500™
Color Imron MS600™
Transparente AF740™
Partículas ásperas antideslizantes 13844S



APLICACIÓN

PREPARACIÓN PARA SUB-ESTRATOS Y SUPERFICIES

Las superficies previamente tratadas con antideslizantes debe limpiarse y lijarse completamente, removiendo todo residuo antes de aplicar una capa fresca. La imprimación de la superficie preparada mejorará la durabilidad a largo plazo.

CONFIGURACIÓN DE LA PISTOLA

Recubrimiento superior Imron AF400 | AF3500 que contiene partículas antideslizantes puede aplicarse con equipo convencional o HVLP usando presión o gravedad al colocar el fluido. Remueva los filtros internos de fluido de las pistolas atomizadoras.

Convencional

Envase de presión
Aplicación por gravedad

Punta de fluido

1.8mm – 2.0mm (.070" - .078")
1.8mm – 2.2mm (.070" - .086")

HVLP

Envase de presión
Aplicación por gravedad

1.8mm – 2.0mm (.070" - .078")

APLICACIÓN

Las partículas antideslizantes pueden mezclarse para alcanzar la textura deseada y pueden aplicarse por una pistola atomizadora o el método de esparcir.

Aplicación por rocío

Siga las instrucciones de uso y aplicación del recubrimiento final de poliuretano de Imron. Use una pistola atomizadora con el equipo convencional de aplicación a presión o gravedad con una punta de fluido de por lo menos .070 pulgadas. Mezcle y diluya la pintura de acuerdo con las recomendaciones del recubrimiento. Añada aproximadamente 4oz (113g) por peso de partículas antideslizantes por galón de pintura lista para aplicar, mezcle completamente, no lo cuele.

Para la primera aplicación

Aplique una primera capa de revestimiento de poliuretano Imron permitiendo que la superficie se seque hasta que llegue a un estado pegajoso. Aplique las partículas



antideslizantes con un cedazo o un agitador para crear un patrón uniforme en la superficie. Use aproximadamente 10g (1/3 oz por peso) por pie cuadrado de área.

Después de 12-16 horas, remueva las partículas en exceso y repita el proceso si fuera necesario para cualquier área de superficie que no esté acabada a satisfacción. Aplique una o dos capas adicionales de recubrimiento de poliuretano de Imron sobre la superficie antideslizante.

ÁREAS REGULADAS POR VOC

Estas instrucciones se refieren al uso de productos que puedan tener restricciones o requieran instrucciones de mezclado especiales en áreas reguladas por VOC. Siga las recomendaciones de uso y mezcla en el cuadro de productos que cumplan con el VOC en su área.

SEGURIDAD Y MANEJO

Para uso industrial a usarse solamente por pintores profesionales entrenados. No para uso o venta al público en general. Antes de usarlo, lea y siga todas las precauciones en la etiqueta y el MSDS. Si se mezclan con otros componentes, esta mezcla puede crear peligros a todos los componentes.

Materiales de pintura listos para usarse contienen isocianatos que pueden causar irritación de los órganos respiratorios y reacciones de hipersensibilidad. Los que sufren de asma, con alergias o con historia de problemas respiratorios no deben trabajar con productos que contengan isocianatos.

No lije, corte con soplete o suelde el recubrimiento seco sin un respirador de aire aprobado por NIOSH con filtros de partículas o ventilación apropiada así como guantes. No permita que el material o el rocío excesivo entre al drenaje o canales.

Revisado: Enero 2015

In the United States:
1.855.6.AXALTA
axalta.us

In Canada:
1.800.668.6945
axalta.ca

